



On commence par aligner un cordeau à l'emplacement de la façade, ici orientée plein sud. A partir du piquet Est on place un nouveau piquet à 4 mètre vers l'ouest. On déroule 12 mètres d'un double décimètre à ruban et un aide maintient les graduations 0 et 12 m sur ce piquet. Un opérateur déplace un troisième piquet jusqu'à la graduation $4 + 3 = 7$ m. On a ainsi créé un triangle rectangle 3, 4, 5 qui définit le pignon Est. Il ne reste plus qu'à effectuer la même opération à partir du piquet Ouest pour tracer l'emplacement du pignon Ouest